

Anzeigenerläuterung Ei650 stand-alone Melder

Anzeige		Interpretation	Aktion
rote LED	Signalton		
1x Blinken alle 32 Sek.	Zeitgleich alle 32 Sek. 1x Piepen	Batterieleerstand Melder	Melder austauschen
2x Blinken alle 32 Sek.	Zeitgleich alle 32 Sek. 2x Piepen	Fehler in Rauchkammer / technische Störung	Melder austauschen

Anzeigenerläuterung Ei650i stand-alone Melder

Anzeige			Interpretation	Aktion
rote LED	gelbe LED	Signalton		
Aus	1x Blinken alle 32 Sek.	Zeitgleich alle 32 Sek. 1x Piepen	Batterieleerstand Melder	Melder austauschen
Aus	2x Blinken alle 32 Sek.	Zeitgleich 2x Piepen	Fehler in Rauchkammer / technische Störung	Melder austauschen

Hinweis: Die Batterieleerstand-Anzeige kann man für 12 Stunden stummschalten, indem man den Testknopf 1x drückt.

Anzeigenerläuterung Ei650W / Ei650iW mit Funkmodul Ei600MRF

Anzeige				Interpretation	Aktion
rote LED	gelbe LED	blaue LED	Signalton		
Aus	Aus	4h lang alle 6 Min. 3,5 Sek. Aufleuchten	Aus	Melder vom Sockel entfernt	Melder zurück auf den Sockel drehen
Aus	Aus	1x Blinken alle 60 Sek.	Zeitgleich 1x Piepen	Batterieleerstand Funkmodul	

Hinweis: Die Batterieleerstand-Anzeige kann man für 12 Stunden stummschalten, indem man den Testknopf 1x drückt.